

27.90.70.000

ИНВ. № 19.17а.042

ПОДП. И ДАТА

15.02.21

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МПСУ_{ИД}
ДЛЯ ЭУ-500
(исполняемые файлы)

Руководство по эксплуатации

07Б.02.00.00 РЭ53

Настоящее руководство по эксплуатации (РЭ) распространяется на программное обеспечение (исполняемые файлы) для энергетической установки ЭУ-50, далее по тексту – ПО.

РЭ предназначено для персонала, выполняющего установку программного обеспечения в блоки микропроцессорной системы управления и содержит сведения о характеристиках используемого ПО.

Инв. № подл.	19.17а.042	Подп. и дата	<i>Корова</i> 15.02.21	Взаим. инв. №		Подп. и дата		Инв. № дубл				07Б.02.00.00 РЭ53	Лист
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата									

1 Перечень эталонных исполняемых файлов

Эталон исполняемых файлов программного обеспечения МПСУиД для ЭУ-500 версии 13.712.0.2 находится на диске S:\Версии ПО\.

Содержимое программного обеспечения

2012-07-13 16:51	57514	F3CF56CD	drveu500_v13.712.0.2.a90
2011-08-19 00:21	771	E99F72CF	fuel.eep
2021-02-02 11:53	98397	F3328D9E	bimsul.hex
2021-02-02 11:55	1164556	0E6AFB5A	display.hex
2015-06-11 18:37	16792	A97B09B3	MSUL_BVS.a90

Алгоритм контрольного суммирования (CRC32) исполняемых файлов сформирован программой Total Commander.

Версии ПО локомотивного оборудования входящие в пакет ПО 13.712.0.2 представлены в таблице 1

Таблица 1

Наименование прибора (Допускается модификация прибора)	Имя файла	Версия файла
БЦВ	drveu500_v13.712.0.2.a90	13.712.0.2
	fuel.eep	-
Монитор	bimsul.hex	1.221.0.1
	display.hex	-
БВС	MSUL_BVS.a90	7

Име. № подл.	Подп. и дата	Взаим. инв. №	Инв. № дубл	Подп. и дата
19.174.042	15.02.24			

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

07Б.02.00.00 РЭ53

Лист

4

